SHARP

冷凍ストッカー(家庭用)

取扱説明書

形名 エフ シー ビー ダブル

FC-B30W FC-B20W

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。 この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 **ご使用の前に、「安全上のご注意」を必ずお読みください。** お読みになった後は、いつでも見ることができる所に必ず 保存してください。

みんなで家電リサイクル、つくろう循環型社会

もくじ

- ●各部のなまえ
- ●食品保存時のご注意
- ●安全上のご注意
- 使いはじめ
 - 設置する 庫内を冷やす 温度調節
- ●使いかた
 - 操作パネル・霜取り
- お手入れ・こんなときは
- ●故障かな?
- ●仕様
- 保証とアフターサービス
- お客様ご相談窓口のご案内

ページ

1

1 2 3


4

<u>5</u>

7

裏表紙

各部のなまえ



付属品(個数)



※当商品は、日本国内向けであり、日本語以外の取扱説明書はありません。
This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

食品保存時のご注意

●ビン類を入れない。

中身が凍ると割れ、けがのおそれがあります。

- **庫内に炭酸飲料を入れない**。 中身が吹き出し、庫内を汚すこと があります。
- 東っていない食品を一度に多く 入れない。

保存中の食品の温度が上がり、 保存状態が悪くなります。

- ●食品をドア付近まで積まない。 ドアが食品で冷やされ、ドア表面 に露が付くことがあります。 また、ドア付近は温度が高めにな るため、食品の保存状態が悪くな ります。
- この冷凍ストッカーで、多量の氷 や大きな氷を作ることは、できま せん。
- ●寒冷剤を入れるときは、袋を破らないように注意する。中身(尿素や硝安)がもれるとさび

中身(尿素や硝安)がもれるとさび ることがあります。

塩分を含んだ食品は密封して保存する。

塩分が製品に付くと、さびや故障 の原因になります。

安全上のご注意

人への危害、財産への損害を防ぐため、お守り いただくことを説明しています。

■誤った使いかたで生じる内容を 次のように区分して説明しています。

苺女/┼ 「死亡または重傷を負うおそれがある」 一 内容。

「軽傷を負う、または財産に損害を 受けるおそれがある」内容。

■お守りいただく内容の種類を 次の図記号で説明しています。



してはいけないこと。



しなければならないこと。



火災や漏電、感電、大けがを防ぐ

設置時は(3ページ)



● 水がかかる所に設置しない



● 湿気の多い所・水気のある所 で使うときは、アース・漏電 しゃ断器を取り付ける

アース線接続

電源や電源プラグ・コードは



- コードを持ってプラグを抜か ない
- 冷凍ストッカーでプラグを壁 などに押し付けない
- コードを束ねない・傷付けな L1
- ぬれた手でプラグを触らない
- 傷んだプラグやコード、ゆる んだコンセントは使わない。



- 定格15A・交流100Vの、 コンセントを単独で使う
- コードを下向きにし、プラグ を根元まで差し込む
- 定期的に、プラグに付いた ほこりを乾いた布でふきとる



- お手入れ時はプラグを抜く
- 長期間使用しないときは、 プラグを抜く

プラグを抜く

で使用時は



- ●水を入れた容器は、のせない
- 冷凍ストッカーにのらない ぶら下がらない
- 幼児に中をのぞかせない (幼児が中に入ると危険です)
- 近くに台を置かない (幼児が台に上り、中に入ると 危険です)
- 本体や庫内に水をかけない
- ●引火しやすい物は入れない
- 可燃性スプレーを近くで使わ ない
- 脱臭器などの電気製品を入れ ない
- 冷却回路(配管)を傷付けない (冷媒が漏れると発火・爆発 の原因)

冷却回路(配管)を傷付けたと きは、火気を避け窓を開けて 換気し販売店にご相談くださ (,)

- ●きり・ナイフで霜を取らない (冷却配管を傷付け、冷媒が 漏れると発火・爆発の原因)
- 改造しない 修理技術者以外 は、分解・修理しない



● 学術試料・薬品を入れ ない

(変質のおそれあり) この冷凍ストッカーは 温度管理の難しいもの は保存できません。



● 都市ガスなどが漏れた ら窓を開け換気する (コンセントに触れると 引火・爆発の原因)



こげくさいときは、 プラグを抜く

販売店にご相談くださ U)

廃棄時は



- 廃棄などで保管すると き、幼児閉じ込めのお それがある場合は、ド アとドアパッキンをは ずす(5ページ)
- 廃棄時は販売店や市町 村に引き渡す

(放置すると冷媒漏れに よる発火・爆発の原因)



けがを防ぎ、家財を守る

移動・運搬・設置



- 移動時は、重いのでしっかり 持つ
- 移動時ヒンジ部を持たない
- 傷付きやすい床での移動には あらかじめ毛布などを敷く
- 傷付きやすい床に設置すると きは、あらかじめ丈夫な板を 敷く

で使用時は



- 他の人が冷凍ストッカーに触れているときは、ドアを開閉しない
- 開いているドアの下側やヒンジ部に手を触れない
- 庫内の部品・食品・容器(とくに金属製)にぬれた手や体の一部で 触れない

(触れると離れなくなり、凍傷・けがの原因)とくにお子様に注意。

- 冷凍ストッカーの下に手や足を入れない (部品に触れてけがのおそれあり)とくにお子様に注意。
- ビンを冷凍しない (中身が凍ると割れ、けがの原因)
- ■異臭がしたり、変質した食品は食べない (病気の原因)
- 排水栓を外したままにしない (運転停止時や故障時、床に水がもれます)

使いはじめ

設置する

設

- 水平で丈夫な所
- 熱気・湿気の少ない所
- 直射日光の当たらない所 (冷却力低下や変色の原因)
- 雨水などがかからない所 この製品は、屋内専用です。
- じゅうたん・たたみ・塩化ビニール製床材 などには丈夫な板を敷く。 (熱による変色・変形の防止)


きしむ床

・ガスコンロ

の構

必ず底部の 梱包材をはずす。 湿気がたまり、露が付き 床を濡らすことが あります。


放熱のため周囲には、図のすき間をあける



- 放熱による空気の流れで、周囲の壁が 汚れ、変色することがあります。
- 図は、必要最小設置寸法です。 (消費電力量測定時の寸法とは異なります)

調節脚で水平に固定する

- 不安定な据え付けは、振動や騒音の原因に なります。がたつくときは、調節脚で調節 してください。
- がたつきがおさまらないときは、丈夫な 板を敷いてください。



庫内を冷やす

庫内を清掃する

かたく絞ったぬれぶきんでふく。 最後にからぶきをし、水分を取り除く。


電源プラグを差し込む:電源ランプ点灯(4ペ-シ) (定格15A、交流100V) 設置後すぐに差し込んでも大丈夫です。 適温ランプ (4ページ) が消灯してから、食品を入れ てください。通常は、約1時間かかります。

アースについて

湿気の多い所・水気のある所では 必ずアース・漏電しゃ断器を 取り付ける。


(漏電時の感電防止のため)





アース端子がないとき、市販アース線を使うとき、 漏電しゃ断器の取り付けは、お買いあげの販売店、 または電気工事店にご依頼ください。

温度調節



温度調節つまみ

図の温度は、周囲温度30℃で、食品 を入れずにドアを閉じ、温度が安定 したときの庫内のほぼ中央下寄りの 目安温度です。ご使用時は、ドアの 開閉などにより温度は変動します。

| 目盛 | 切 | 1 ~ 2 | 3 ~ 4 | 5 ~ 6 |
|------|---|-------------------------------|------------|--------------------------------------|
| 温度 | 冷却運転を 中止します | 約─14~ ─16℃ | 約一18℃ | 約─20~ ─23℃ |
| 使いかた | 一時的に運 転を中止す るとき。 霜取りをす るとき。 (4ページ) | 食品が少な いとき。 冷えすぎる とき。 | 通常の とき。 | 食品が多い とき。 食品を長期 保存すると き。 |

- 電源ランプ(4ページ)は消灯しません。

使いかた

操作パネル

適温ランプ(赤色) -

- 庫内温度が高いことを知らせます。
- 使いはじめや多量の食品を入れたときに点灯します。
- 庫内温度が安定すると消灯します。
- 温度調節つまみを「切」にすると消灯します。

雷源ランプ(緑色) —

- 冷凍ストッカーが、通電されていることを知らせます。
- 電源プラグを差し込むと点灯します。

急速冷凍ボタン(青色) -

・食品を急いで冷凍するときや、6(強冷)以上に 食品を冷やしたい時に押してください。

急速冷凍開始

ボタンの下方(【印側)を押す。(ランプ点灯) 急速冷凍中止

ボタンの上方(〇印側)を押す。(ランプ消灯)



- 24時間を目安に、急速冷凍を中止してください。圧縮機が、 休まず運転を続けますので、圧縮機に無理がかかります。
- 急速冷凍中止後、6分間は急速冷凍をしないでください。 圧縮機の故障の原因になります。

庫内温度が安定するとランプは消灯します

電源ランプ

急速冷凍

切

温度調節つまみ(3ページ)

開ける

適温ランプ

霜取り 霜がたまると冷却効率が悪くなります

5mmほど霜が付いたら、次の手順で霜取りをする。

温度調節つまみを「切」にして電源プラグを抜き、 ドアを開ける。

温度調節つまみを「切」にしたりプラグを抜いた後、 6分間はつまみやプラグを戻さないでください。 すぐに戻すと圧縮機故障の原因になります。

- ●電源プラグを抜かずに霜取りをすると庫内灯が熱く なり、故障の原因になります。
- 2 庫内の食品・付属品を出す。

ドアは閉めないでください。速く霜取りをしたいとき は、付属のヘラで霜をかき落としてください。


3 排水の準備をする。

排水口のふたを開け、ホース (外径10mm)を排水口に入れる。 ホースを排水受け用の トレイに入れる。 ホースとトレイは、本機に

付属しておりません。

霜が溶けたら 排水栓を開け、 排水する。

霜が溶ける時間は、 周囲温度により異 なります。



排水栓

- 5 庫内をふく。
- ホースを外し、排水口のふたを閉め、 り排水栓を閉める。
 - ホースをはずすときは、残った水がこぼれ ないように、タオルなどを当ててください。
- 電源プラグを差し込む。 温度調節つまみを1~6にもどす。 庫内が冷えたら食品を入れる。



● きり・ナイフなどでは、霜取りをしないでください。

冷却用配管に穴があき、故障の原因になります。冷媒がもれると発 火・爆発のおそれがあります。(これによる故障は、修理できません)

ふた

排水口

ホース

- ドライヤーなど熱器具で、霜取りをしないでください。 冷凍ストッカーが変形し、冷えなくなります。(これによる故障は、 修理できません)
- 製品を横倒しして、霜や水を外に 出すのはやめてください。

故障の原因になります。 また、冷媒がもれると発火・爆発の 原因になります。



お手入れ・こんなときは

お手入れ

汚れがひどくなる前に…

- ●電源プラグを抜く。
- ぬるま湯か、うすめた中性洗剤(食器用洗剤)を 準備する。
- 中性洗剤を使ったら必ず水ぶきをし、洗剤を ふきとる。さらにからぶきする。 (中性洗剤を原液で使ったり、ふきとりが不十分 だと、プラスチック部分が割れることあります)
- ドアパッキン

柔らかい布でふく。 汚れやすいのでこまめにお手入れを。

次のものは使わないでください。

(表面を傷めたり、プラスチック部分の 変形や、傷付き、割れの原因)



- ・アルコール ・たわし ・シンナー
 - ・ナイロンたわし ・みがき粉
- ・アルカリ性の洗剤 ・弱アルカリ性の洗剤 ・樹脂を傷めるおそれ
- ・熱湯(60℃以上) ・粉石けん のあるもの



- 電源プラグは、いったん抜いたら6分間は差し込まないでください。(故障の原因)
- ●食用油が付いたらふき取ってください。(プラスチック部分の割れの原因)
- ぬれぶきんは、かたく絞ってください。(水分がすき間に入り、電気部品の故障の原因)

ヒンジカバー

・ベンジン

こんなときは

移動/運搬するとき

- ① 食品を出す。
- ② 霜取りをする。 4ページ (電源プラグを抜く。)
- ③ アース線をはずす。
- ④ 冷凍ストッカーを移動する。




- ヒンジカバー(背面)を持たない。
- ●冷凍ストッカーを持つときは手袋をする。
- 傷付きやすい床では、保護用の板や毛布を敷く。
- 冷凍ストッカーの底に硬いもの、尖った物を 当てない。底が破れることがあります。
- 横積みをしない。 機械部(圧縮機など)の故障で冷えなくなること があります。

電源コード側に各1人づつ。

3人以上で運んでください

冷凍ストッカーの左側に1人、操作パネル側と



庫内灯の交換

● お買いあげの販売店に交換を ご依頼ください。

停電のとき

● 食品の追加保存、ドアの開閉を 控える。

長期間使わないとき

- ①電源プラグを抜く。
- ②庫内を清掃し、2~3日ドアを 開け乾燥させる。 (においやカビを抑えるため)

廃棄するとき

① ドアパッキンを はずす。



②ドアを開けて、背面から ヒンジカバー(ドア側)を 広げてはずす。 ヒンジカバー



③ ネジをはずす。 (ネジの数は機種 により異なります)





本体側を止めているヒンジのネジをはずさないでください。 ヒンジがはね上がると危険です。

故障かな?・修理依頼やお問い合わせの前に、もう一度お調べください。

| (] | んなとき | もしかしたら ▶▶▶ こうしてください | | | | | | |
|-----------|----------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| 異 | 冷凍ストッカー の側面が熱い 夏場に多い | 冷凍ストッカーは庫内の熱を側面から外側へ出すことで、庫内を冷やしています。 側面が熱いのはこのためで、約50~55℃(長く手で触れることができないくらい)になることも あります。側面は、鉄製のためかなり熱く感じますが、内部の断熱材や表面の塗装が発火する ことはありません。 | | | | | | |
| 異常ではありません | 気になる音が する | ◆キーン、シャリシャリ(圧縮機の音) ▶設置直後や夏場はとくに音が大きくなります。 ●ピチピチ、カチカチ ▶冷媒が流れる音。大きな音がすることがあります。 (ボコボコ、ジュッ、ブーブーなども) ●パキッ・ポコッ ▶冷却運転により、庫内が収縮・膨張をくり返すためです。 上記でなければ、据え付け状態を確認してください。 (壁に当たっていないか? 床がしっかりしているか? 周囲に物が落ちていないか? 据え付けが悪くがたついていないか?) | | | | | | |
| 6 | ドアを閉めた 直後、ドアが 開けにくい | ドアを閉めた直後は、ドアが固く閉まるため、開けにくくなりますが異常ではありません。 庫内に入った空気が、急激に冷やされ庫内の空気圧が下がるためです。数分後には普通の固さに 戻ります。 | | | | | | |
| | 全く冷えない | ■ 温度調節が「切」になっていませんか?▶ [1]~[6]に戻してください。 | | | | | | |
| 冷え具合 | よく冷えない | ■温度調節が「1」寄りになっていませんか? ▶「3」~「4」に戻してください。 ●周囲温度が高くありませんか? ▶ 熱源から離し、直射日光の当たらない、風通しのよい場所へ据え付けてください。 | | | | | | |
| 露や霜 | 庫内に霜が 付く量が多い | 水気の多い食品をラップしないで入れていませんか? ▶ ラップしてください。 ドアをひんぱんに開けたり、食品 ▶ ドアの開閉を減らし、きちんと閉めてください。の袋などがはさまっていませんか? ドアパッキンが傷んでいませんか? ▶ 販売店に部品交換をご相談ください。 | | | | | | |
| 霜 | 庫外に露が付く | ●雨の日など湿度が高いときは、本体やドアに露が付くことがありますが異常ではありません。 | | | | | | |
| | 間口付近に霜が 部分的に付く | ● ドアパッキンの空気の抜け穴の近くに、霜が部分的に付くことがありますが、異常ではありません。 | | | | | | |
| | ドアパッキン に穴がある | ● 生産上の不良ではありません。 ドアを閉めた直後に、ドアが開けにくくなるのを防ぐため、空気の抜け穴を設けています。 この穴で冷却性能を損なうことは、ありません。 | | | | | | |
| その他 | 床に水が あふれる | 排水栓を閉め忘れていませんか? ▶ 排水栓を閉めてください。 4ペーツ 底部に梱包材を付けていませんか? ▶ 底部の梱包材をはずしてください。 3ペーツ 湿度が高いと、庫外に付いた露が床に落ちることがあります。 | | | | | | |
| | 庫内のにおい が気になる | ● においの強い食品をラップせずに▶ ラップをして保存してください。入れていませんか? | | | | | | |

仕様

| 種 | | 類 | | | 冷凍庫 | | |
|---------------|---|------------------|-----------------|----|-----------|--------|--|
| 機種名 | | FC-B30W FC-B20W | | | | | |
| 電源 | | 定格電圧 | | /— | 100V | | |
| | | 定 | 恪 周 波 | 数数 | 50/60 | Hz共用 | |
| 電動機の定格消費電力 | | | 格消費電 | 電力 | 62/65W | 59/62W | |
| 消費電力量 | | | 力 | 量 | 品質表示銘板に表示 | | |
| 外形寸法(幅×奥行×高さ) | | 1285×696×850(mm) | 945×696×850(mm) | | | | |
| 質量(重量) | | 54kg | 44kg | | | | |
| 定 | 格 | 内 | 容 | 積 | 300L | 200L | |

●冷凍性能の記号

(JIS C 9607の規定による)

| 記号 | **** | (フォースター) |
|----------------------|------|----------|
| 冷凍負荷混 (食品温度) | m/ | -18℃以下 |
| 市販冷凍食品の 貯蔵期間の目安※1 | | 約3ヵ月 |

^{※1}食品の種類・店頭での保存状態・ 冷蔵庫の使用条件などで異なります。

■ 別売品 お求めはお買いあげの販売店へ

型番・希望小売価格は変わることがあります。お買いあげの販売店でお確かめください。

| | 型 番 希望小売価格 (2012年3月 | | 参照 |
|----------------|---------------------|----------------------|------|
| アース線(長さ 約2.9m) | 210 536 0132 | 420円 (税抜価格 400円) | 3ページ |
| 冷蔵庫用温度計 | 201 939 0078 | 1,470円 (税抜価格 1,400円) | フページ |

●庫内(食品)温度を計るには

冷蔵庫用温度計(別売品:上記)をご利用ください。測定範囲:約-30℃~約30℃ 食品温度に近い温度を示します。

保証とアフターサービスは

修理を依頼されるときは出張修理

- 【「故障かな?」((6ページ))を調べてください。
- **2** それでも異常があるときは使用をやめて、必ず 電源プラグを抜いてください。
- 3 お買いあげの販売店に下記をお知らせください。
 - ・品名:冷凍ストッカー
 - ・形名:(保証書に記載の形名)
 - お買いあげ年月日
 - 故障の状態
 - ご訪問希望日

保証期間中の修理依頼

●修理に際しては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理いたします。

保証期間がすぎているときの修理依頼

● 修理すれば使用できる場合には、ご希望により 有料で修理いたします。

修理料金:下記内容で構成されています。

| 技術料 | 故障した製品を正常に修復するための料金。 |
|-----|------------------------|
| 部品代 | 修理に使用した部品代金。 |
| 出張料 | 製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金。 |

保証書(別添)

- ◆お買いあげ日など所定の記入事項をお確かめいただき、 内容をよくお読みの後、大切に保存してください。 なお、食品の補償など製品の修理以外の保証はいたし かねます。
- 保証期間:お買いあげ日から本体は1年間、密閉機械部分(保証書に記載)は5年間です。
- ●本品は家庭用冷凍庫です。業務用に使用した場合や食品以外のもを入れた場合、製品の故障および入れた物品の補償はいたしかねます。

補修用性能部品の保有期間

● 当社は冷凍庫の補修用性能部品(製品の機能を維持する ために必要な部品)を製品の製造打切後、9年保有して います。

廃棄時のご注意

家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの冷凍庫を 廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金を お支払いいただき、対象品を販売店や市町村へ適正に引 き渡すことが求められています。

| 便利メモ | お買いあげ日 | | 年 | | 月 | B |
|----------------------|--------|-----|---|---|---|---|
| 記入して おくと 便利です。 | 販売店名 | 電話(| |) | _ | |

愛情点検

長期ご使用の場合は冷凍庫の点検を! こんな症状はありませんか?

- 電源コードやプラグが異常に熱くなる。
- ●電源コードに深いキズや変形がある。
- ●さわるとピリピリ電気を感じる。
- コゲ臭いにおいがしたり、運転中に異常な音や振動がする。
- ◆ その他の異常や故障がある。

♪ これらの症状のときは、使用 を中止し、必ず販売店に点検 をご依頼ください。

点検・修理に要する費用は販売店に、ご相談ください。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した 場合は、お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。

ファクシミリ送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。

※弊社では、確実なお客様対応のため、フリーダイヤルサービスをご利用のお客様に「発信者番号通知 | をお願いしています。 発信者番号を非通知に設定されている場合は、番号の最初に「186」をつけておかけください。



メールでのお問い合わせなど【**シャープサポートペー**ジ】

http://www.sharp.co.jp/support/

■よくあるご質問などもパソコンから検索できます。



使用方法のご相談など【お客様相談センター】おかけ間違いのないようにご注意ください。

OO.

0120 - 078 - 178

非通知設定の電話は、最初に「186」を つけておかけください。

受付時間 ●月曜~土曜: 9:00~18:00 (年末年始を除く) ●日曜・祝日: 9:00~17:00 ■フリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

| 電話 | FAX | | |
|------------------|------------------|--|--|
| 06 - 6792 - 1582 | 06 - 6792 - 5993 | | |
| 〒581-8585 大阪府八尾 | · 市北第共町3-1-72 | | |



修理のご相談など 【修理相談センタ・ おかけ間違いのないようにご注意ください。

0120 - 02 - 4649

非通知設定の電話は、最初に「186」を つけておかけください。

「受付時間」●月曜~土曜: 9:00~20:00 (年末年始を除く) ●日曜・祝日: 9:00~17:00 ■フリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

| | 電話 | FAX |
|-------|------------------|------------------|
| 東日本地区 | 043 - 299 - 3863 | 043 - 299 - 3865 |
| 西日本地区 | 06 - 6792 - 5511 | 06 - 6792 - 3221 |

| | 持込修理および部品購入のご相談は、下記地区別窓口 $(rac{t}{r} - t - t - t - t - t - t - t - t - t - $ | | | | | | | |
|-----|---|----|--|----|--|--|--|--|
| | 受付時間 (祝日など弊社休日を除く) ●月曜~土曜: 9:00~17:40 ただし、沖縄地区は月曜~金曜: 9:00~17:40 | | | | | | | |
| 北海道 | • 札 幌 011-641-4685 〒063-0801 札幌市西区二十四軒1条7-3-17 | | •静 岡 054-344-5781 〒424-0067 静岡市清水区鳥坂1170-1 | 近畿 | •大 阪 06-6794-5611 〒547-8510 大阪市平野区加美南3-7-19 | | | |
| 東北 | • 仙 台 022-288-9142 〒984-0002 仙台市若林区卸町東3-1-27 | 中部 | •名古屋 052-332-2623 〒454-0011 名古屋市中川区山王3-5-5 | 中国 | •広島 082-874-8149 〒731-0113 広島市安佐南区西原2-13-4 | | | |
| | • 宇都宮 028-637-1179 〒320-0833 宇都宮市不動前4-2-41 | | ●金 沢 076-249-2434 〒921-8801 野々市市御経塚4-103 | 四国 | ◆高松 087-823-4901 〒760-0065 高松市朝日町6-2-8 | | | |
| 関東 | • 東東京 03-5855-0432 〒114-0012 北区田端新町2-2-12 | 近繼 | •京 都 075-672-2378 〒601-8102 京都市南区上鳥羽菅田町48 | 九州 | ●福 岡 092-572-4652 〒812-0881 福岡市博多区井相田2-12-1 | | | |
| | •横 浜 045-753-4647 〒235-0036 横浜市磯子区中原1-2-23 | 畿 | •神 戸 078-452-7009 〒658-0025 神戸市東灘区魚崎南町4-12-6 | 沖縄 | ●那 覇 098-861-0866 〒900-0002 那覇市曙2-10-1 | | | |

- ●お電話は番号をよくお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。
- ●所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2012.11)

シャープ製品オーナーの会員サイト(無料)より、製品をぜひご登録ください。



人と家電と暮らしをつなぐ、シャーブの会員サイト SHARPiCLUB

今すぐご登録!

http://iclub.sharp.co.jp/m/



